Poser du parquet collé

Le parquet collé est un revêtement de sol mince en bois destiné à être collé sur les planchers existants : béton, vieux plancher, carrelage, dalles PVC, marbre, contreplaqué, panneaux de particules de plancher et même moquette aiguilletée collée.

PRÉPARATION

Le sol doit être plan, rigide, propre et sec. La pose s'effectue fenêtres fermées, par une température supérieure à 10 °C et par temps sec.
Si le sol n'est pas suffisamment plan, prévoir un ragréage [illegible] sur un sol ancien, éliminer les salissures, les traces grasses et les poussières.

La pose s'effectue classiquement à partir du centre de la pièce et parallèlement aux murs. Définir le centre de la pièce en traçant les diagonales, puis tracer deux axes perpendiculaires passant par le centre de la pièce. On peut aussi choisir un axe de pose dans l'axe de la porte

1. Ouvrir les paquets de dalles de parquet au moment de la pose, les paquets ayant été stockés dans un endroit sec, isolés du sol et empilés à plat pour ne pas se déformer.

2. Tracer au sol deux axes de pose perpendiculaires à l'aide d'une règle ou d'un cordeau à poudre.

1

2

POSE

Les dalles de parquet sont constituées de lamelles de bois massif assemblées par des fils d'aluminium. Chaque dalle est pourvue de rainures et de languettes pour un assemblage avec les dalles voisines par emboîtement. Elles sont collées en plein sur le sol.

1

2

3

4

1. Encoller à la spatule dentée environ 1 m² avec de la colle "spécial parquet collé". Tenir la spatule suffisamment verticale pour que les sillons de colle soient bien marqués. La consommation de colle varie de 500 à 800 g par mètre carré.

2. Poser la première dalle de parquet dans l'angle des deux axes de pose.

3. Poser les dalles suivantes en les emboîtant sur les précédentes. La colle permet un léger glissement.

4. Poser les dalles le long des axes de pose et "en escalier". Les tasser entre elles à la main et, au besoin, en tapotant très délicatement avec une cale de bois et un maillet ou un marteau.

5. Pour les rangs de la périphérie, tracer la découpe après mesure, en enlevant 10 mm de jeu. On peut utiliser le traçage par superposition Scier la dalle, face par-dessus, avec une scie bien affûtée.

6. Emboîter les dalles coupées de la dernière rangée à l'aide d'un pied de biche, en prenant appui sur le mur.

7. Après séchage, poser la plinthe par collage à la colle-mastic ou par clouage avec des pointes tête homme, si le mur le permet.

5

6

7

Conseils

- Lire attentivement le mode d'emploi de la colle utilisée. Certaines colles ont une prise immédiate, d'autres nécessitent qu'on attende quelques instants entre l'encollage et la mise en place des dalles.
- Poser un premier carré de dalles et attendre environ une heure que la colle ait pris. Ce carré servira ensuite de base fixe pour la suite de la pose.
- Le fil d'aluminium qui assemble les lamelles de bois se coupe sans difficulté, mais il est nécessaire de disposer d'un support de sciage bien plat pour éviter que les lamelles ne se séparent.
- Lors de la pose des dalles en périphérie, ôter les cales avant la prise de la colle, sinon elles seront très difficiles à enlever lors de la pose de la plinthe.